

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АНАЛОГОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
- ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (VOX)
- ПРОГРАММИРОВАНИЕ С ПК
- ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
- ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТИ
- ФУНКЦИЯ СПЧ (СКРЕМБЛЕР)
- ФОНАРИК
- СКАНИРОВАНИЕ
- ИЗМЕРЕНИЕ ШАГА СЕТКИ ЧАСТОТ
- ИЗМЕНЕНИЕ И АНАЛОГОВЫЕ СУБОТНЫ (DSC/CTCSS)
- ВСТРОЕННЫЙ РАЁМ ТУРЕ С
- ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
- ТОТ
- ШУМОПОДАВЛЕНИЕ
- ТОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

www.myalora.ru

ВАЖНО!

ПОКУПКА ДАННОЙ РАДИОСТАНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ О СОГЛАСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ. ПРОЙДИТЕ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ТОВАРА И ПОЛУЧИТЕ ЛИЦЕНЗИЮ. НЕЛЬЗЯ ВНОСИТЬ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЕ. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ РАДИОСТАНЦИЕЙ В РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ ЭТОГО ЗОНАХ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ НА ЗАПРЕЩЕННЫХ ЧАСТОТАХ ПОДВЕРГАЕТСЯ НАКАЗАНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ. НАКАЗАНИЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ШТРАФЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ, ВПЛОТЬ ДО ЗАДЕРЖАНИЯ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ:

КОГДА ВИЛКА ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ПОДКЛЮЧЕНА К СЕТЕВОМУ ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ (220В), ИНДИКАТОР БУДЕТ ГОРЕТЬ КРАСНЫМ, ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА ИНДИКАТОР НАЧНЕТ МИГАТЬ КРАСНЫМ, ПОКА НЕ ПРОИЗОЙДЕТ ЦИКЛ ЗАРЯДА. ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА ИНДИКАТОР ЗАГОРИТСЯ КРАСНЫМ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

РАДИОСТАНЦИЯ	1
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	1
АККУМУЛЯТОР	1
АНТЕННА	1
КЛИПСА	1
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ	1
РЕМЕШОК	1

Alora

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

КНОПКА PTT

- ЧТОБЫ НАЧАТЬ ПЕРЕДАЧУ ИЛИ ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ НАЖМИТЕ. ЧТОБЫ НАЧАТЬ ВЕЩАТЬ ЗАЖМИТЕ И ГОВОРИТЕ В МИКРОФОН.
- ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ СИГНАЛ ОТПУСТИТЕ КНОПКУ.

БК1 КЛАВИША

- КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ БК1 ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ШУМОПОДАВЛЕНИЕ (КНОПКА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНА, ПО УМОЛЧАНИЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ)

БК2 КЛАВИША

- КОРОТКИМ НАЖАТИЕМ БК2 ВЫ МОЖЕТЕ ВКЛЮЧИТЬ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ФОНАРИК (КНОПКА МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРОГРАММИРОВАНА, ПО УМОЛЧАНИЮ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЯ ФОНАРИКА)

РАЗЪЕМ

ДЛЯ ГАРНИТУРЫ/МИКРОФОНА

- РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ГАРНИТУРЫ ИЛИ МИКРОФОНА

РАЗЪЕМ ЗАРЯДКИ ТУРЕ-С/MICRO USB

- ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНЫМ
- ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ ЗАГОРАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ

РУЧКА ГРОМКОСТИ/ВКЛЮЧЕНИЯ


(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

- В ВЫКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОВЕРНИТЕ ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ, ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ, ЧТОБЫ ВЫКЛЮЧИТЕ КРУТИТЕ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ.
- ПОВЕРНИТЕ ПО ЧАСОВОЙ СРЕЛКЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТЬ, И ПРОТИВ ЧАСОВОЙ, ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ.

РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛА

- ПОВЕРНИТЕ ПО ЧАСОВОЙ ИЛИ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СРЕЛКИ ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КАНАЛОВ, ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ ГОЛОСОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ.

АНТЕННА



Alora

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ/КОДИРОВКИ (КАНАЛА)

НА ЛЮБОМ КАНАЛЕ УДЕРЖИВАЙТЕ КЛАВИШИ PTT И БК2 РАДИОСТАНЦИИ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ЗАГОРИТСЯ ОРАНЖЕВЫЙ ИНДИКАТОР. НАЖМИТЕ БК2, ЧТОБЫ ЗАПУСТИТЬ ФУНКЦИЮ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ/КОДА (КАНАЛА), РАЗДАСТСЯ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ. РАДИОСТАНЦИЯ СТОРОННЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ НА ДАННОМ КАНАЛЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ НА РАССТОЯНИИ ОДНОГО МЕТРА ДАЕТ НАИЛУЧШИЙ ЭФФЕКТ. ЕСЛИ ИЗМЕРЕНИЕ ЗАВЕРШИТСЯ УСПЕШНО ЧАСТОТА РАДИОСТАНЦИИ НАСТРОИТСЯ НА ДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ЭТОМ КАНАЛЕ. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К СЛЕДУЮЩЕМУ КАНАЛУ, ЕСЛИ ВАМ НУЖНО СКОПИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО КАНАЛОВ, ДВАЖДЫ НАЖМИТЕ НА БК2 И МОЖНО ПЕРЕДАВАТЬ ДАННЫЕ ДАЛЬШЕ. ЗАТЕМ ВЫКЛЮЧИТЕ И СНОВА ВКЛЮЧИТЕ РАДИОСТАНЦИЮ.

ВНИМАНИЕ

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ ИЗМЕРЕННУЮ ЧАСТОТУ, КОДИРОВКУ И КЛЮЧ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РАЗДЕЛЕ ЗАПИСИ ЧАСТОТ. В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МОЖНО УКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИЛИ НЕТ ИЗМЕРЕННЫЙ КЛЮЧ НА ЧАСТОТЕ.

БЛОКИРОВКА «ЗАНЯТО»

ЕСЛИ НА ТЕКУЩЕМ КАНАЛЕ ВЫБРАНА ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ: КОГДА РАДИОСТАНЦИЯ НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ПРИЕМА, НАЖМИТЕ PTT И УСЛЫШИТЕ ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ.

ФУНКЦИЯ СКАЧКООБРАЗНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ (СПЧ)

КОГДА ВКЛЮЧЕНА СКАЧКООБРАЗНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА ЧАСТОТЫ, ОНА ВЫСТУПАЕТ В РОЛИ ШИФРОВАНИЯ

ФУНКЦИЯ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ (VOX)

В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ УРОВЕНЬ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В РАЗДЕЛЕ «ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ». ЧЕМ ВЫШЕ СТОИТ УРОВЕНЬ ТЕМ ВЫШЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ.

Alora

ПОДСВЕТКА

НАЖМИТЕ КНОПКУ «ПОДСВЕТКА», ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ФОНАРИК. НАЖМИТЕ ПОВТОРНО ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ.

ГОЛОСОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

СУЩЕСТВУЕТ ДВА ТИПА ГОЛОСОВЫХ ОПОВЕЩЕНИЙ, РУССКИЙ И АНГЛИЙСКИЙ, ИЗМЕНИТЬ НАСТРОЙКУ МОЖНО В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ КАНАЛА. ПРИ ВРАЩЕНИИ РУЧКИ КАНАЛА БУДЕТ ИЗДАВАТЬСЯ ОПОВЕЩЕНИЕ ДЛЯ 16 КАНАЛОВ.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ

ПОДКЛЮЧИТЕСЬ К РАДИОСТАНЦИИ ПРИ ПОМОЩИ КАБЕЛЯ, ЗАТЕМ СЧИТАЙТЕ ДАННЫЕ.

МОЖНО НАСТРОИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: УРОВЕНЬ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ, ГОЛОСОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ, АНАЛОГОВЫЕ/ЦИФРОВЫЕ КОДЫ, ВЫБРАТЬ ОВЧ/УВЧ ДИАПАЗОН, ВЫБРАТЬ ВЫСОКУЮ/НИЗКУЮ МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ И Т.Д.

СКАНИРОВАНИЕ

ЧТОБЫ НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ: УСТАНОВИТЕ БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ФУНКЦИИ НА ОДНУ ИЗ ПРОГРАММИРУЕМЫХ КЛАВИШ В ПРОГРАММНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ. НАЖМИТЕ ЭТУ КЛАВИШУ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ СКАНИРОВАНИЕ. ЧТОБЫ ПРЕКРАТИТЬ СКАНИРОВАНИЕ НАЖМИТЕ ЕЩЕ РАЗ.

ВНИМАНИЕ

ПО УМОЛЧАНИЮ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ ДОСТУПНЫ ВСЕ 16 КАНАЛОВ. КОГДА ВЫ ВКЛЮЧАЕТЕ СКАНИРОВАНИЕ, 16 КАНАЛОВ БУДУТ СКАНИРОВАТЬСЯ ПО ОЧЕРЕДИ. ЕСЛИ ВАМ НЕ НУЖНО ТАК МНОГО КАНАЛО ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ, ВЫ МОЖЕТЕ ОТКЛЮЧИТЬ НУЖНЫЕ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Alora

ТАЙМЕР ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА(TOT)

ЕСЛИ ПЕРЕДАЧА НА КАНАЛЕ ВЫЗЫВАЮЩИМ ЗАНИМАЕТ СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ И ПРЕВЫШАЕТ УСТАНОВЛЕННОЕ ВРЕМЯ, РАДИОСТАНЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИТ ПЕРЕДАЧИ И ИЗДАСТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИ СИГНАЛ.

СООБЩЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ АККУМУЛЯТОРА

КОГДА АККУМУЛЯТОР РАЗРЯДИТСЯ, ГОЛОСОВОЙ СИГНАЛ ВЫДАСТ СООБЩЕНИЕ «ПОЖАЛУЙСТА ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО». ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ И ПОСТАВЬТЕ ЗАРЯЖАТЬСЯ.

ШАГ СЕТКИ ЧАСТОТ

ДОСТУПНЫ ДВА ШАГА СЕТКИ: 25КГЦ, 12.5КГЦ.

РЕГУЛИРОВКА ШУМОПОДАВЛЕНИЯ

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ УРОВЕНЬ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ.

МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММАТОРА ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ МОЩНОСТЬ НА НИЗКУЮ И ВЫСОКУЮ.

АНАЛОГОВЫЕ/ЦИФРОВЫЕ КОДЫ (CTCSS DSCSS)

ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ КОДЫ АНАЛОГОВЫХ/ЦИФРОВЫХ КАНАЛОВ ДЛЯ ИЗБЕГАНИЯ ПОМЕХ. СУЩЕСТВУЕТ 50 КОДОВ ДЛЯ АНАЛОГОВЫХ КАНАЛОВ И 208 ДЛЯ ЦИФРОВЫХ.

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ

ВЫ МОЖЕТЕ НАСТРОИТЬ В ПРОГРАММАТОРЕ УРОВЕНЬ ШУМОПОДАВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ВСПЛЕСКОВ В КОНЦЕ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА.

Alora

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Alora

ИНСТРУКЦИЯ

- ЭТОТ ТАЛОН ХРАНИТСЯ У ПОКУПАТЕЛЯ В КАЧЕСТВЕ ГАРАНТИИ И НЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ.
- ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ ЭТОГО ТАЛОНА, НА НЕМ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТАВЛЕНА ПЕЧАТЬ И УКАЗАНА ДАТА.
- ПОЖАЛУЙСТА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО СЕРИЙНЫЙ НОМЕР СОВПАДАЕТ С ПРИОБРЕТЁННЫМ ТОВАРОМ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТАЛОН ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
- ПРИ АККУРАТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТОВАРА В РАМКАХ ФУНКЦИОНАЛА, ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СОСТАВЛЯЕТ 12 МЕСЯЦЕВ, А НА АККУМУЛЯТОР 6 МЕСЯЦЕВ. ГАРАНТИЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ СОСТАВЛЯЕТ 1 МЕСЯЦ «АНТЕННЫ, КЛИПСЫ, ЗУ, ГАРНИТУРЫ». ПО ИСТЕЧЕНИИ ОНИ НЕ ПОДЛЕЖАТ РЕМОНТУ.
- ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ПО ГАРАНТИИ ДВУМЯ СПОСОБАМИ:
А. В МЕСТО ПОКУПКИ
В. В СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ЦЕНТР

МОДЕЛЬ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

ПРОДАВЕЦ

ИМЯ ПОКУПАТЕЛЯ

АДРЕС

ДАТА ПОКУПКИ

КОНТАКТНЫЙ НОМЕР

ПОДПИСЬ

Alora